

FitnessAudio draadloze zender en ontvanger instellingen.

De MT-U8 zender kan gebruik maken van 8 verschillende frequenties om te zenden. Zenders kunnen band A of band B zijn (beide 8 frequenties). De band (A of B) staat vermeldt in het type nummer in het apparaat (630A of 630B) Het is dus mogelijk om totaal maximaal 16 frequenties (A en B) te gebruiken.

SDR5116

De ontvanger kan alle frequenties (A en B) ontvangen.

Hiertoe moet de ontvanger wel correct zijn ingesteld.

-druk de omhoog toets min 5 seconden in -> display gaat knipperen en geeft de code FS, FA of FB.

- FS (Full-scale) ontvangt alle 16kanalen 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 (Band A) en 08, 09, 0A, 0b, 0C, 0d, 0E, 0F (Band B)

- FA (Band A) ontvangt 8 kanalen 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07

- FB (Band B) ontvangt 8 kanalen 08, 09, 0A, 0b, 0C, 0d, 0E, 0F

Wacht tot het display is uit geknipperd en de instelling is opgeslagen.

Als de ontvanger op de correcte band is ingesteld moet het kanaal van de zender worden ingesteld.

-Druk beide (blauwe) toetsen. Up en Down tegelijk in voor 5 seconden -> display gaat knipperen.

-Stel met de up en down toetsen het gewenste kanaal in, het nummer moet overeenkomen met de instelling van de rotary switch in de zender. Wacht tot het display is uit geknipperd en de instelling is opgeslagen.

Wanneer op de ontvanger signaal van de zender binnenkomt gaan de rode RF led en één van de gele diversity leds branden.

SDR-5716									
Ontvanger	Band		MT-U8 Band A	MT-U8 Band B	SM-716 630mc	SQ-5016 MC85			
Channel display			Mini zender	Mini zender	Beltpack		Handheld	frequentie	
0	FA	FS	0 en 8		0		1	630.350	
1	FA	FS	1 en 9		1		2	631.100	
2	FA	FS	2 en A		2		3	631.525	
3	FA	FS	3 en B		3		4	632.775	
4	FA	FS	4 en C		4		5	633.750	
5	FA	FS	5 en D		5		6	634.850	
6	FA	FS	6 en E		6		7	635.875	
7	FA	FS	7 en F		7		8	637.925	
8	FB	FS		8 en 0	8		9	639.550	
9	FB	FS		9 en 1	9		10	641.750	
0A	FB	FS		A en 2	A		11	644.525	
0b	FB	FS		B en 3	B		12	645.100	
0C	FB	FS		C en 4	C		13	645.925	
0d	FB	FS		D en 5	D		14	647.025	
0E	FB	FS		E en 6	E		15	648.150	
0F	FB	FS		F en 7	F		16	648.750	

Instellen mini-zender MT-U8:

Onder het batterij klepje bevindt zich een kleine rotary schakelaar welke met kleine schroevendraaier kan worden ingesteld. Het kanaal nummer of cijfer dient overeen te komen met de instellingen op de ontvanger. De keuze bestaat uit 8 kanalen zoals hierboven omschreven.

Instellen Beltpack zender SM-716:

Onder de batterij klep bevindt zich boven het type plaatje de rotary schakelaar (rechts met asje). Hier kan d.m.v. een kleine schroevendraaier het kanaal worden ingesteld. De keuze bestaat uit 16 kanalen zoals hierboven omschreven.

Instellen handzender SQ5016:

Deze handzender heeft een display waar het kanaal en frequentie afleesbaar zijn. Verander het kanaal door het set knopje (rechts boven) min 5 seconden ingedrukt te houden. Het kanaal nummer knippert nu.

Met de toetsen up en down kan het gewenste kanaal worden gekozen. Wacht tot het display is uit geknipperd en het kanaal is ingesteld. De Keuze bestaat uit 16 kanalen zie tabel hierboven.