

IL 200

Inductiehalslus



CONFERENCE

Beschrijving

De IL 200 inductiehalslus is een ideaal hulpmiddel voor slechthorenden met gehoorapparaten of cochleaire implantaten om deel te nemen aan rondleidingen of evenementen. De inductiehalslus geeft de ontvangen audiosignalen betrouwbaar door aan de hoortoestellen. Aan het begin van het evenement moet de deelnemer de "T"- of "MT"-positie van het hoortoestel selecteren, zodat de T-spoel in het hoortoestel het elektromagnetische veld en geluid ontvangt dat door de IL 200 inductiehalslus wordt uitgestraald. Bij digitale hoortoestellen en cochleaire implantaten (CI) wordt het hoortoestel ingesteld via toetsen of de afstandsbediening. Bij digitale hoortoestellen moet het juiste programma worden geactiveerd door de audicien en worden ingesteld op de individuele mate van gehoorafwijking.

De deelnemer draagt de IL 200 inductiehalslus om de nek en sluit deze direct aan op de beltpack ontvanger als deze om de nek wordt gedragen. De verbindingkabel is 20 cm [7.87"] lang en heeft een mini-jack plug (3,5 mm). Met de meegeleverde verlengkabel met een lengte van ong. 77 cm [30,31"] kunt u de inductiehalslus aansluiten op conferentiemicrofoonunits wanneer deze aan een riem zijn bevestigd.

Kenmerken

- » Transmissie van audiosignalen naar hoortoestellen en cochleaire implantaten (CI)
- » Verbeterd volume en lineaire frequentierespons voor een betere verstaanbaarheid van spraak
- » Voor gebruik met beltpack ontvangers en conferentiemicrofoonunits met een mini-jackaansluiting (3,5 mm)
- » Aansluitkabel ong. 20 cm lang met een mini-jackplug (3,5 mm)
- » Geleverd met verlengkabel van ong. 77 cm lang, met mini-jackaansluiting (3,5 mm) en mini-jackplug (3,5 mm)
- » Compatibel met Unite, D-Cerno en Confidea WAP G4 units, Lingua IR en Plixus

Specificaties Architect

De inductiehalslus moet audiosignalen inductief overbrengen naar gehoorapparaten/ cochleaire implantaten (CI). Is flexibel te gebruiken en de zwarte textielen nekbus zorgt voor veel comfort. Audiosignalen worden omgezet in wisselende elektromagnetische velden.

Specificaties

Impedantie	2 x 12,5 Ω
Uitschakelfrequentie	5 kHz, -3 dB voor 1 kHz, stereoconnector
Omtrek	74 cm
Gewicht	20 g (zonder verlengkabel: 14 g)
Aansluiting	3-polige haakse mini-jackplug (3,5 mm)
Kabellengte	3,5 mm jack (haaks, 4-pins)
Interface standaard	CTIA
Kabellengte	20 cm
Verlengkabel	77 cm

Hoofdkantoor België

+32 51 30 30 45

conference@televic.com

<https://www.televic.com/en/conference>

Azië

+86 21 61 48 01 23

conference@televic.com

www.televic-conference.com.cn

Frankrijk

+33 3 74 09 52 76

conference-france@televic.com

www.televic-conference.fr

Verenigde Staten

+1 916 920 0901

conference-us@televic.com

Alle informatie copyright Televic Conference, 2023.

Televic behoudt zich het recht voor om dit document zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Versie 1.0

